






CASSETTE DI DERIVAZIONE DA 160/ 250/ 400A**VALIDO PER:****Cod. GDA401600****Cod. GDA401601****Cod. GDA401602****Cod. GDA401603****Cod. GDA402500****Cod. GDA402501****Cod. GDA402502****Cod. GDA402503****Cod. GDA404000****Cod. GDA404001****Cod. GDA404002****Cod. GDA404003**


- a) Rimuovere le viti di chiusura (1) del coperchio per permetterne l'apertura.




- b) Forare il fondo della cassetta (2), con fresa di diametro adatto in base al pressacavo scelto.



- c) Inserire il passacavo, infilare il cavo ed eseguire tutti i collegamenti elettrici. Controllare che l'interno della cassetta sia pulito e non siano rimasti filamenti di rame o altri oggetti conduttori.
- d) Aprire il coperchio, aprire le griffe e inserire la cassetta sulla derivazione con attenzione, accertandosi che il contatto PE (4) corrisponda con il PE della linea (5).



e) Spingere a fondo la spina, agganciare le griffe al condotto (6) e serrare le viti.



f) Chiudere il coperchio e serrare le viti (1).